

VIKTIG INFORMASJON


Eikefinerte møbler kan lett få riper og hakk. For å unngå dette så følg våre anbefalinger. For at bordet skal holde seg pent, husk å bruke underlag for eksempel spisebrikker / duk under tallerkener og glass. Pynteting som lysestaker og vaser som skal stå på bordet, anbefaler vi at det blir montert møbel knotter under disse. Etter stram skruene etter behov slik at bordet er stabilt.

Vedlikehold

Beskytt overflaten med for eksempel, SAPHIR LAKKBESKYTTER



Ikke benytt sterke, skurende vaskemidler eller microfiberklut ved rengjøring.
Husk å skjerme møblene mot direkte sollys.



Montering

Vær alltid 2 eller fler for å løfte og montere spisebordet.

Bær alle delene til spisebordet dit du skal ha det, før du fjerner emballasjen
Ikke bruk kniv eller saks for å åpne esken. Da kan du fort få skade på bordet.

